

# Zprovoznění napojení na platební terminál Ingenico od České spořitelny

## Postup

Platební terminál má dvě rozhraní - Ethernetové rozhraní slouží k připojení na kartové centrum, sériové (RS232) slouží pro připojení k PC a tedy i ISKAMu. Nastavení Ethernetového rozhraní provede servisní organizace ve spolupráci s vašimi správci sítě (musí být povolené určité porty atp., DHCP atp.)

Počítač s ISKAMem musí být vybaven volným sériovým portem. Za pomoci kabelu, který by měl být součástí dodávky terminálu, se propojí terminál s počítačem. V nastavení terminálu v ISKAMu je potřeba vybrat typ terminálu ČS a zadat název portu (např. „COM1“). Po restartu ISKAMu by propojení mělo fungovat.

~~DISCUSSION~~

From:  
<https://napoveda.aps-brno.cz/> - ISKAM

Permanent link:  
[https://napoveda.aps-brno.cz/doku.php?id=napoveda\\_iskam\\_4:instalace:bankovniterninal\\_cs&rev=1433843572](https://napoveda.aps-brno.cz/doku.php?id=napoveda_iskam_4:instalace:bankovniterninal_cs&rev=1433843572)

Last update: **2015/06/09 11:52**

